

# McNeill® Blinklicht mit Druckschalter mit Longlife-Batterie (Art.nr. 3431.800.000)

geeignet für alle McNeill® Schulranzenmodelle mit Magnet-Schloss (ERGO Light COMPACT flex, ERGO Light Plus, ERGO Light 912 und ERGO Light Move)

## Inhalt der Verpackungseinheit:

- 1 Blinklicht mit integriertem Druckschalter auf der Vorderseite und Ausrichtungs-Nockenstiften auf der Unterseite
- 1 kleine Kreuzschlitz-Schraube
- 1 Mini-Schraubendreher
- 1 transparente Montagehilfe (für Magnet-Schloss)

## Montageanleitung:

- (1) Um das Blinklicht in das Schloss einzusetzen, ist es zunächst notwendig, die runde Abdeckplatte in der Mitte des Schloss-Hauptteils zu entfernen.
  - ▶ Beim Disc-Schloss muss hierzu der zweiteilig gespreizte Befestigungsstift der Abdeckplatte auf der Rückseite des Hauptteils zusammengedrückt werden, um die Abdeckplatte abheben zu können.
  - ▶ Beim Magnet-Schloss kann die Abdeckplatte von innen durch festes Eindrücken des mitgelieferten Mini-Schraubendrehers in den mittig zwischen den beiden sichtbaren Kreuzschlitz-Schrauben liegenden Kanal abgelöst werden, wobei darauf zu achten ist, dass der Öffnungsschieber des Magnet-Schlusses nicht eingeschoben sein darf, da ansonsten der Kanal nicht zugänglich ist.
- (2) Ist die Abdeckplatte entfernt, kann hierfür das Blinklicht eingesetzt werden. Bitte beachten Sie beim Einsetzen die beiden Ausrichtungs-Nockenstifte auf der Blinklicht-Unterseite. Die Kreuzschlitz-Schraube zur rückseitigen Befestigung des Blinklichts befindet sich in der Verpackungseinheit und kann mit dem mitgelieferten Mini-Schraubendreher einfach angebracht werden.
  - ▶ Beim Magnet-Schloss empfiehlt sich die Nutzung der mitgelieferten transparenten Montagehilfe, die vor dem Schraubvorgang in den entsprechenden Kanal eingesetzt werden sollte, um die Schraube mittig zu positionieren und eine eventuelle magnetische Ablenkung der Schraube zu verhindern. Die Montagehilfe kann nach dem Festziehen der Schraube wieder aus dem Kanal gezogen werden.

Die Demontage des Blinklichts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wobei im Fall eines Blinklicht-Austausches lediglich der zweite Montageschritt zu beachten ist.

Das Blinklicht mit Longlife-Batterie hat eine kontinuierliche Leuchtdauer von ca. 170 Stunden. Bei einer täglich 30-minütigen Nutzung ergibt sich somit eine Nutzungsdauer der Beleuchtungsfunktion von ca. 340 Tagen. Der auf der Blinklicht-Vorderseite befindliche Reflektor behält seine Sicherheitswirkung jedoch auch nach der vollständigen Batterieentladung.

Ein Austausch der im Blinklicht enthaltenen CR2032E-Batterie ist durch das Lösen der beiden im Blinklicht-Boden befindlichen Kreuzschlitzschrauben mittels des mitgelieferten Mini-Schraubendrehers oder mittels eines kleinen Uhrmacher-Schraubendrehers möglich. Nach dem Batterieaustausch ist auf das exakte Wiedereinsetzen der Einzelteile in jeweils korrekter Ausrichtung zu achten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem innovativen McNeill® Disc-Schloss Blinklicht.